




**BOSCH**

Tehnică pentru o viață



# **i-DOS. Spălare inteligentă în 3 pași.**

Nou! EcoLogixx 8 cu sistemul inteligent de dozare automată i-DOS.

## 1. Dozare: umple compartimentele

Umple compartimentele i-DOS 1 și i-DOS 2 cu detergent și balsam de rufe. Sistemul inteligent de dozare automată are grijă de restul - pentru aproximativ 20 de spălări\*.

\* în funcție de detergent, duritatea apei, încărcare și gradul de murdărie.

## 2. Programare: selectează programul

Utilizează selectorul rotativ pentru a alege programul „Auto“ (Automatic) sau „Auto Delicat“ (Automatic Soft).

## 3. Relaxare: apasă start

Programul detectează automat tipul de material, cantitatea și gradul de murdărie. Dozarea și ciclurile sunt optim adaptate pentru rezultate perfecte de spălare, cu consum minim de fiecare dată.



# 1. Dozare: umple compartimentele

Dozarea nu a fost niciodată mai simplă, astfel această mașină de spălat rufe se descurcă singură. Tot ce trebuie să faci este să umpli compartimentele speciale cu detergent și balsam de rufe. Acestea sunt apoi în mod automat și precis dozate pentru aproximativ 20 de spălări\*.

\* în funcție de detergent, duritatea apei, încărcare și gradul de murdărie.



Compartimentul i-DOS 2 pentru balsam de rufe.

În loc de balsam de rufe poate fi folosit și un alt detergent, cum ar fi un detergent lichid color. Capacitate maximă de 0,5 l.



Compartimentul i-DOS 1 pentru detergent.

Pentru dozare automată se poate folosi orice detergent lichid. Capacitate maximă de 1,3 l.

## 2. Programare: selectează programul

Programarea nu a fost niciodată mai simplă, pentru că această mașină de spălat rufe se descurcă singură. Tot ce trebuie să faci este să selectezi programul „Auto“ sau „Auto Delicat“. Programul de spălare și dozarea sunt apoi în mod automat ajustate pentru tipul, cantitatea și gradul de murdărie al rufelor.



Programul „Auto“ (35-40°C). Se utilizează pentru spălările zilnice și pentru toate rufe care în general se spală la 40°C în alte programe, de exemplu, textile rezistente din bumbac sau lenjerie: tricouri, pantaloni, lenjerie de pat, prosoape și fețe de masă.



Programul „Auto Delicat“ (25-30°C). Se utilizează pentru textile mai puțin rezistente, ca de exemplu bumbac fin, lenjerie fină, materiale sintetice sau mixte: cămăși, bluze și tricouri. Temperaturile scăzute, ciclul special de program și viteză redusă de centrifugare permit tratarea cu grijă deosebită a materialului.

### 3. Relaxare: apasă start



Relaxează-te în timp ce vei economisi automat datorită tehnologiei inteligente a mașinii.

Noua mașină de spălat EcoLogixx 8 cu dozare automată te ajută să economisești apă și detergent, întotdeauna cu rezultate perfecte.

Apasă start și economisește.

Pe de o parte, economisești bani din bugetul familiei tale, pe de altă parte, mediul îți va fi recunoscător pentru consumul vizibil redus de apă și detergent.

**Relaxare: apasă start**

**Pe scurt:**

**Pași rapizi pentru rezultate perfecte în spălare.**

Imaginile din pagina următoare ilustrează din nou etapele principale în secvență, pentru programul „Auto“ (Automatic).



Umple compartimentul i-DOS 1 cu detergent\*, LED-ul i-DOS 1 se aprinde



Umple compartimentul i-DOS 2 cu balsam\*, LED-ul i-DOS 2 se aprinde



Setează programul



Vezi informațiile de pe afișaj



Încarcă mașina cu rufe și închide hubloul



Apasă butonul start



Vezi informațiile de pe afișaj



Deschide hubloul și scoate rufe

\* Odată umplute compartimentele, detergentul și balsamul de rufe sunt dozate în mod automat și precis pentru până la 20 de spălări.



# Spălare și dozare cu un program standard.

În afară de cele 2 programe „Auto“ și „Auto Delicat“, cu noua mașină de spălat EcoLogixx 8 ai posibilitatea de a selecta manual programe standard și opțiuni. De exemplu, pentru folosirea programului „Easy-Care“ (Sintetice) se umplu compartimentele pentru detergent și balsam ca în cazul programului „Auto“. Imaginile din pagina următoare ilustrează etapele principale în secvență, pentru programul „Easy-Care“ (Sintetice).



Setează selectorul rotativ la „Easy-Care“ (Sintetice)



Vezi informațiile de pe afișaj



Încarcă mașina cu rufe și închide hubloul



Schimbă viteza de centrifugare și / sau temperatura dacă dorești



Schimbă valorile presetate cu ajutorul tastelor + / -



Setează dozarea detergentului în funcție de gradul de murdărire și dozarea balsamului după preferință



Schimbă valorile presetate cu ajutorul tastelor + / -



Apasă butonul start



Deschide hubloul și scoate rufe



Acest ghid nu se pretinde a fi exhaustiv.

Pentru informații detaliate te rugăm să consulți manualul de instrucțiuni.

**[www.bosch-home.ro](http://www.bosch-home.ro)**

### **Întotdeauna la îndemână.**

Pur și simplu atașează acest ghid i-DOS de utilizare cu ajutorul benzii magnetice pe partea laterală a mașinii de spălat i-DOS achiziționată.

A se aplica pe mașina Bosch Ecologixx 8 i-DOS, cu sistem inteligent de dozare automată.